HB-HDZ 恒定转速器

使用说明书

青岛市平度华宝电气有限公司

1 概述

HB-HDZ 恒定转速器(以下简称 HB-HDZ)是青岛市平度华宝电气有限公司根据绝缘电阻表检定规程《JJG622-97》和接地电阻仪检定规程《JJG366-86》的技术要求而设计生产的专用产品,是检定各种手摇式兆欧表和接地电阻表理想的配套设备。本仪器综合国内多种恒转速源之特点,结合用户意见,采用步进电机驱动,单片机控制,最大静转距达 0.882N •m,启动转速为 120 转和 150 转两档,设计最大转速 199 转/分,可通过转速控制开关任意设定,且转速不随负载变化而波动。轻触开关和同轴平衡装置,使控制系统与工作连成一体,操作简便,性能可靠。

2 主要技术指标

转速范围: 100 ~ 199 转 / 分

精 度: ±1转

使用电压: 220V± 10%, 50Hz


功 耗: 150W

外型尺寸: 385 ×305 ×95 (mm)

重 量: 10kg

3 工作原理

3.1 方框图




3.2 原理简介

单片机和晶振来产生与电机转速相匹配的 PWM 信号,启动键和调速键合成多功能键,共同完成启动转速和步进调速功能。由单片机产生的PWM 信号经驱动电路放大后,直接推动步进电机,由步进电机来驱动电机。步进电机的转速只由 PWM 的频率来决定,而与供电电压无关,因此,它的转速不会随负载的变化而改变。

4 使用方法

4.1 结构示意图

- (1) 转速显示(2) 相位指示(3) 转速调整和启动控制
- (4) 电源开关(5) 电机进退旋钮(6) 同轴平衡接头
- (7)被检表锁紧旋钮(8)升降旋钮(9)倾斜调整



- 4.2 检查仪器外观完好,各旋钮运动平滑。
- 4.3 仪器安装在水平台面上,电源开关置于关的状态下,连接好电源线。
- 4.4 将被检表放在工作台上,反复旋转(5)和(8),使被检表摇把与电机 轴调至同轴,再将被检表摇把插入(6),锁紧(7)。
- 4.5 开启电源开关,按动相应启动键,电机在 120 转 / 分或 150 转 / 分状态下开始启动,分别按动转速调整加速键 "♣"和减速键 "♣",在 100~199 转/分内任意调节,被检表开始工作。
- 4.6 结束检定时, 按动启动控制"■"停止键, 电机停转, 关闭电源。
- 4.7 分别调节 (9),可使仪器分别做前、后、左、右四个方向的倾斜 5°试 验。

5 注意事项

在使用中电机若失步,及时按停止键"I",重新调整兆欧表固定位置后再启动,即可正常工作。在检定特殊规格的兆欧表、接地电阻表时,应使被检表处于开路状态下,再启动仪器。